

## Påvärmningsinstruktion TextilTransfer

### Kontroll av TextilTransfer:

Vi rekommenderar våra kunder att kontrollera att transfern fäster bra på det material som transfererna är tänkta att användas till.

Till exempel kan vissa impregneringsmedel verka avstötande gentemot transfern.

Vi garanterar transferkvalitén, men ansvarar däremot inte för slutresultatet tillsammans med materialet som transfererna fästs på.

### Påvärmning av TextilTransfer:

Följande värden är en rekommendation. Vi råder köparen att göra egna tester med det aktuella materialet.

Trycktemperatur: 120-150°

Presstryck: Medium

Ställ endast in trycket med det plagg som ska användas, ett annat plagg kan ha andra egenskaper som gör att trycket inte blir bra.

Trycktid: 5-15 sekunder

Exempel för T-shirts i bomull

150° C

15 sekunder

Dra av bäraren efter några sekunder

### Tvätt och strykråd:

Tvättbarhet: 95°

1. Vi rekommenderar att tvätta plagget med avigsidan utåt.
2. Stryk aldrig direkt på transfern, stryk alltid på avigsidan.